

1903246 TB-904

DELTACO
A NORDIC BRAND

Wired backlit keyboard

USB-A and USB-C connectivity

DAN Brugermanual

ENG User manual

FIN Käyttöopas

NOR Brukermanual

SWE Användarmanual



DAN

Anvendelse

Tilslut tastaturet med et af kablerne til en computer, bærbar computer, tablet eller smartphone. Tastaturet er »plug and play« og bør være tilgængeligt med det samme.

☼ = juster lysstyrken. 3 lysstyrkeniveauer og slukket lys.

FN + ☼ = juster farve. 7 statiske farver.

Caps lock er grøn = caps lock er slået til.

Kombinationer af tastaturtaster

FN + F1 = Åbne medieafspiller

FN + F2 = Reducere lydstyrken

FN + F3 = Forøge lydstyrken

FN + F4 = Slå lyd til eller fra (afbryde lyden til)

FN + F5 = Forrige sang

FN + F6 = Næste sang

FN + F7 = Afspille / pause

FN + F8 = Stoppe

FN + F9 = Åbne browser

FN + F10 = Åbne e-mail

FN + F11 = Åbne mit computervindue

FN + F12 = Åbne mine favoritter

Sikkerhedsanvisninger

1. Produktet skal holdes væk fra vand og andre væsker.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør tastaturet med en tør klud. Til vanskelige pletter skal der bruges et mildt rengøringsmiddel.

Kundeservice

Finn mer produktinformasjon på www.deltaco.eu.

Kontakt oss på e-post: help@deltaco.eu.

Avfallshåndtering



EUs direktiv om elektrisk og elektronisk affald 2012/19/EU.

Dette produktet skal ikke håndteres som vanlig

husholdningsaffald. Det skal returneres til et innsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske produkter. Ta kontakt med din kommune, kommunes avfallshåndteringstjeneste eller forhandleren der du kjøpte produktet for ytterligere informasjon.

ENG

Use

Connect the keyboard with one of the cables to a computer, laptop, tablet or smartphone.

The keyboard is plug and play and should become available immediately.

☼ = adjust brightness. 3 brightness levels and light off.

FN + ☼ = adjust colour. 7 static colours.

Caps lock is green = Caps lock is on.

Keyboard key combinations

FN + F1 = Open media player

FN + F2 = Reduce volume

FN + F3 = Increase volume

FN + F4 = Turn sound on or off (mute)

FN + F5 = Previous song

FN + F6 = Next song

FN + F7 = Play / pause

FN + F8 = Stop

FN + F9 = Open browser

FN + F10 = Open email

FN + F11 = Open my computer window

FN + F12 = Open my favorites

Safety instructions

1. Keep the product away from water and other liquids.

Cleaning and maintenance

Clean the keyboard with a dry cloth. For difficult stains use a mild detergent.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.

Disposal



Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/EU.

This product is not to be treated as regular

household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.

FIN

Käyttö

Liitä näppäimistö yhdellä kaapeleista tietokoneeseen, kannettavaan tietokoneeseen, tablet-laitteeseen tai älypuheliimeen.

Näppäimistö on plug and play -toiminnon, ja sen pitäisi olla käytettävissä heti.

✳ = säädä kirkkautta. 3 kirkkaustasoa ja valo pois päältä.

FN + ✳ = säädä väriä. 7 staattista väriä.

Caps lock on vihreä = Caps lock on päällä.

Näppäimistön näppäinyhdistelmät

FN + F1 = Avaa toisto-ohjelma

FN + F2 = Pienennä äänenvoimakkuutta

FN + F3 = Suurennä äänenvoimakkuutta

FN + F4 = Mykistä ääni tai poista mykistys

FN + F5 = Edellinen kappale

FN + F6 = Seuraava kappale

FN + F7 = Toista tai keskeytä

FN + F8 = Pysäytä

FN + F9 = Avaa selain

FN + F10 = Avaa sähköpostiohjelma

FN + F11 = Avaa Tämä tietokone -ikkuna

FN + F12 = Avaa suosikit

Turvallisuusohjeet

1. Pidä tuote poissa vedestä ja muista nesteistä.

Puhdistus ja huolto

Puhdista näppäimistö kuivalla liinalla. Vaikeita tahroja varten käytä mietoa pesuainetta.

Tuki

Lisätietoja tuotetiedoista löytyy osoitteesta www.deltaco.eu.

Ota yhteyttä sähköpostitse: help@deltaco.eu.

Hävittäminen



Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen EY-direktiivi 2012/19/EU. Tätä tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä, vaan se on palautettava keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Lisätietoja saat kuntasi, kunnan jätehuoltopalveluilta tai jälleenmyyjältä, josta olet ostanut tuotteen.

NOR

Bruk

Bruk en av kablene til å koble tastaturet til en datamaskin, laptop, nettbrett eller smarttelefon.

Det er et plug and play tastatur som bør være tilgjengelig umiddelbart.

✳ = juster lysstyrken. 3 lysstyrkenivåer og lys av.

FN + ✳ = juster fargen. 7 statiske farger.

Caps locken er grønn = Caps locken er på.

Tastaturkombinasjoner

FN + F1 = Åpne mediaspilleren

FN + F2 = Reduser volumet

FN + F3 = Øke volumet

FN + F4 = Lyd av/på (mute)

FN + F5 = Forrige sang

FN + F6 = Neste sang

FN + F7 = Spill av / pause

FN + F8 = Stopp

FN + F9 = Åpne nettleseren

FN + F10 = Åpne E-post

FN + F11 = Åpne min datamaskin (vindu)

FN + F12 = Åpne mine favoritter

Sikkerhetsanvisninger

1 Hold produktet unna vann og andre væsker.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør tastaturet med en tørr klut. Bruk et mildt vaskemiddel for vanskelige flekker.

Support

Flere produktoplysninger kan findes på www.deltaco.eu.

Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu.

Bortskaffelse



Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr EF-direktiv 2012/19/EU.

Dette produkt må ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din kommune, din kommunes affaldsforvaltning eller den forhandler, hvor du har købt dit produkt.

SWE

Användning

Anslut tangentbordet med en av kablarna till en dator, bärbar dator, surfplatta eller smartphone.

Tangentbordet är plug and play och bör bli tillgängligt omedelbart.

☼ = justera ljusstyrkan. 3 ljusstyrkanivåer och ljus av.

FN + ☼ = justera färg. 7 statiska färger.

Caps Lock är grönt = Caps Lock är på.

Tangentkombinationer

FN + F1 = Öppna mediaspelaren

FN + F2 = Minska volymen

FN + F3 = Öka volymen

FN + F4 = Ljud av/på (mute)

FN + F5 = Föregående låt

FN + F6 = Nästa låt

FN + F7 = Spela upp / pausa

FN + F8 = Stopp

FN + F9 = Öppna webbläsaren

FN + F10 = Öppna E-post

FN + F11 = Öppna min dator (fönster)

FN + F12 = Öppna mina favoriter

Säkerhetsinstruktioner

1. Håll produkten borta från vatten och andra vätskor.

Rengöring och underhåll

Rengör tangentbordet med en torr trasa. För svåra fläckar, använd ett mildt rengöringsmedel.

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu.

Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.

Avfallshantering



Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater, EG-direktiv 2012/19/EU.

Denna produkt får inte behandlas som vanligt

hushållsavfall utan måste lämnas tillbaka till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Mer information får du från din kommun, din kommuns avfallshanteringstjänster eller återförsäljaren där du köpte din produkt.

